



省エネナビの取り付けについて

- 1 メインブレーカーは、家庭用単相3線式または単相2線式ですか？
- 2 メインブレーカーの電流容量は、7.5A(アンペア)以内ですか？
- 3 メインブレーカーの電線の太さは、9ミリ以内ですか？
- 4 分電盤から1メートル以内に家庭用AC100Vコンセントはありますか？

⇒ 1メートル以内にコンセントがない場合は、テーブルタップ等の延長コードをご使用ください。



ご注意

分電盤への取り付けの際は、感電する危険があるので、十分注意してください。
分電盤によっては、扉(フタ)が閉まらない場合があります。